

Information om hur låset ställs i serviceläget!



Så här ser låset ut när det är låst i normalläge.



Så här ser låset ut när det är låst i serviceläget.

För att få låscylindern i serviceläge lås som vanligt genom att lyfta upp handtaget men stanna vridningen i kl 10 läge så som bilden visar, dra sedan ur nyckeln.

Obs!! information om serviceläget finns även på dörrbladet i varje lägenhet .