



MANUAL MOTORVÄRMARE



- Tryck först på – (minus) ”timer 1” syns upptill i hörnet
- Tryck – (minus) och + (plus) samtidigt, med ett snabbt tryck så att ”timer 1” börjar blinka
- Stega med – eller + till önskad avresetid (avresetiden kvarstår tills du ändrar den)
- Timer 2 och 3 finns också om du vill ställa in fler tider
- För att slå på värmaren direkt i 30 minuter håll in minus knappen i 3 sekunder

För att återanvända redan programmerad avresetid

- Tryck minus och välj tiden. Har du programmerat flera tider = tryck fram rätt tid med minusknappen och släpp den när du har rätt tid.

Felsökning – Ur funktion

Om displayen är svart (ingenting lyser) kan jordfelsbrytaren ha löst ut. Kolla så den pekar uppåt, annars tryck upp den.

Är displayen fortfarande svart eller att det är fel klockslag etc.
Ring HSB's felanmälan 010-303 27 00